



## Výtahové přístupové systémy

### Pohyb osob po budově ve Vašich rukách

V rozsáhlejších prostorech je často nutné řídit, kdo má kam přístup. Pro tyto případy společnost Schindler nabízí různé přístupové systémy. Každý oprávněný uživatel je vybaven kartou nebo čipem, například formou přívěšku, a při každém vstupu musí tento čip přiložit či přiblížit ke čtečce. Následně systém vyhodnotí, zda dotyčný je oprávněn použít výtah do daného patra. Zvyšte bezpečnost ve Vaší budově a určete osoby s povoleným přístupem.



# Výtahové přístupové systémy

## Pohyb osob po budově ve Vašich rukách

### Klíčové charakteristiky:

- Malé rozměry, jednoduchá montáž
- Bezpečnost pohybu pasažérů a zamezení vstupu nežádoucích osob
- Efektivní vstupní nastavení
- Dallas čipy jsou odolné proti mechanickému poškození, vlhku a mrazu
- Vhodné do rezidenčních, administrativních a obytných prostor

### Druhy přístupových systémů:

**Kontaktní systémy:** nutný fyzický kontakt se čtečkou (např. Dallas čip, I-Button)

**Bezkontaktní systémy:** není nutný fyzický kontakt se čtečkou (identifikační médium se nachází v elektromagnetickém poli vytvářeného čtečkou. (např. ISO karta, klíčenka, přívěšek,...))

## Komponenty přístupového systému

1. Identifikační karta, čip/elektronický klíč/identifikační médium
2. Čtečka (čtecí slot)
3. Vyhodnocovací jednotka



Pro vyhotovení nabídky či dotazu, prosím kontaktujte naši společnost Schindler CZ, a.s. na níže uvedených kontaktech nebo prostřednictvím našeho Servisního technika či Oblastního vedoucího servisu.

### Centrála společnosti a region Praha:

Schindler CZ, a.s.  
Řevnická 170/4  
155 21 Praha 5  
Tel.: +420 257 293 111  
Fax: +420 257 221 523  
E-mail: info@cz.schindler.com  
www.schindler-cz.cz

### Oblast CZ Západ:

**Středisko Karlovy Vary:**  
Schindler CZ, a.s.  
Plzeňská 1775  
360 01 Karlovy Vary  
Tel.: 353 224 951  
Fax.: 353 224 951

**Středisko Plzeň:**  
Schindler CZ, a.s.  
Sousedská 3  
312 01 Plzeň – Doubavka  
Tel.: 377 478 140

### Oblast CZ Sever:

Schindler CZ, a.s.  
Slovanská 30  
463 12 Liberec  
Tel.: 482 425 911  
Fax: 482 425 911

### Oblast CZ Jih:

Schindler CZ, a.s.  
V Oblouku 28/2295  
370 04 České Budějovice  
Tel.: 387 311 625  
Fax.: 387 311 625

### Oblast Morava:

**Středisko Brno:**  
Schindler CZ, a.s.  
Brněnská 404  
664 42 Modřice  
Tel: 545 233 429  
Fax: 545 576 357

**Středisko Ostrava:**  
Schindler CZ, a.s.  
Na Nivách 6  
700 30 Ostrava – Zábřeh  
Tel: 595 781 972  
Fax: 595 781 976

**Středisko Olomouc:**  
Schindler CZ, a.s.  
Železniční 548/4B  
779 00 Olomouc  
Tel.: 585 122 200  
Fax: 585 122 215

**Centrální dispečink:**

Tel.: 844 844 808



**Schindler**