

Chamada de Cabina pelo celular

Manual do Usuário



Atlas Schindler

Índice



Atlas Schindler

1 - Acesso ao aplicativo	3
1.1 - Aplicativo Iconnect Access	3
2 - Usuário	4
2.1 - Realizando uma chamada pelo aplicativo	4
3 - Perfil Síndico	5
3.1 - Cadastrando um cartão RFID ou NFC para o usuário	5
3.1.1 – RFID	6
3.1.2 – NFC	7
3.2 - Cadastrando um novo perfil de Síndico	8
3.3 - Excluindo Usuários ou perfil de Síndico	10
4 - Restrições do Sistema	12
4.1 - Restrições do Sistema	12



Atlas Schindler

1. Acesso ao aplicativo

1.1 - Aplicativo Iconnect Access:

Baixe o aplicativo através do link ou QR Code correspondente ao modelo de seu celular.

Para aparelhos celulares com sistema Android

<https://play.google.com/store/apps/details?id=br.ind.iconnect.caw>



Para aparelhos iPhone, com sistema IOS

<https://itunes.apple.com/us/app/iconnect-access/id1287514359?l=pt&ls=1&mt=8>



2. Usuário




Atlas Schindler

2.1 - Realizando uma chamada pelo aplicativo:

1º passo: Para realizar uma chamada utilizando o aplicativo, é necessário habilitar o Bluetooth do seu dispositivo e certificar que o mesmo está ligado.

2º passo: Abra o aplicativo, neste momento serão mostradas as informações no celular de acordo com a sequência abaixo.



Aplicativo abre e busca os elevadores próximos




Selecione o elevador quando a opção aparecer



O aplicativo processará os pavimentos



Selecione o andar desejado



Você verá uma mensagem de que a chamada foi realizada com sucesso



3. Perfil Síndico


3.1 - Cadastrando um cartão RFID ou NFC para o usuário:

1º passo: Para realizar uma chamada utilizando o aplicativo, é necessário habilitar o Bluetooth do seu dispositivo e certificar que o mesmo está ligado.

2º passo: Abra o aplicativo, neste momento serão mostradas as informações no celular de acordo com a sequência abaixo.



Aplicativo abre e busca os elevadores próximos




Selecione o elevador quando a opção aparecer



O aplicativo processará os pavimentos



Selecione o Menu Adm



Digite a senha de 06 dígitos definida pelo técnico no momento da instalação

3. Perfil Síndico


3.1.1 - Cadastrando um cartão RFID:



Selecione o menu **Usuário**



Preencha com os dados **Apto** e **Nome** e após, clique em **Listar Pavimentos**.



Selecionar o pavimento o qual o cartão ou NFC irá realizar a chamada direta. **Para essa função cadastrar apenas 02 pavimentos**



Para adicionar um cartão, clique em Adicionar Cartão



Aproxime o cartão RFID do modulo touchless e aguarde a confirmação de cadastro.

3. Perfil Síndico


3.1.2 - Cadastrando o NFC:

1º passo: Para realizar uma chamada utilizando o NFC, é necessário habilitar o mesmo em seu dispositivo e certificar que o mesmo está ligado.

2º passo: Abra o aplicativo, neste momento serão mostradas as informações no celular de acordo com a sequência abaixo.



Selecione o menu **Usuário**




Preencha com os dados **Apto** e **Nome** e após, clique em **Listar Pavimentos**.



Para adicionar um NFC, clique em **Adicionar NFC**



Aproxime o celular do modulo touchless e aguarde a confirmação de cadastro.



Cadastre a senha de 06 dígitos. **Atenção: Os 02 primeiros dígitos sempre são referentes ao andar**



Clique no botão **Salvar**.



3. Perfil Síndico


3.2 - Cadastrando um novo perfil de Síndico:

1º passo: Para realizar uma chamada utilizando o aplicativo, é necessário habilitar o Bluetooth do seu dispositivo e certificar que o mesmo está ligado.


2º passo: Abra o aplicativo, neste momento serão mostradas as informações no celular de acordo com a sequência abaixo.



Aplicativo abre e busca os elevadores próximos




Selecione o elevador quando a opção aparecer



O aplicativo processará os pavimentos



Selecione o Menu Adm




Digite a senha de 06 dígitos definida pelo técnico no momento da instalação

3. Perfil Síndico




Atlas Schindler


3.1.1 - Cadastrando um novo perfil de Síndico: (cont.)




Selecione o menu **Sindicos**




A tela mostrará a lista com todos os perfis Sindicos do sistema.
Clique no menu **opções**.



Selecionar **Adicionar**



Preencha os campos Nome e coloque a senha de 06 dígitos.



Clique em **Salvar**

3. Perfil Síndico




Atlas Schindler


3.3 – Excluindo usuários ou perfil de Síndico:

1º passo: Para realizar uma chamada utilizando o aplicativo, é necessário habilitar o Bluetooth do seu dispositivo e certificar que o mesmo está ligado.

2º passo: Abra o aplicativo, neste momento serão mostradas as informações no celular de acordo com a sequência abaixo.



Aplicativo abre e busca os elevadores próximos




Selecione o elevador quando a opção aparecer



O aplicativo processará os pavimentos



Selecione o Menu Adm



Digite a senha de 06 dígitos definida pelo técnico no momento da instalação

3. Perfil Síndico




Atlas Schindler


3.3 – Excluindo usuários ou perfil de Síndico: (cont.)



Selecione o menu **Sindicos**



A tela mostrará a lista com todos os perfis Síndicos do sistema.
Clique no **perfil a ser deletado**



Clique em **Desvincular** e depois **Salvar**.



4. Restrições do Sistema

4.1 - Restrições do Sistema.

O sistema touchless possui algumas restrições de funcionamento e dentre delas, podemos destacar:

- O sistema NFC não está disponível para aparelhos com sistema iOS;
- O Perfil Usuário somente pode realizar chamadas pelo aplicativo, cartão RFID ou NFC, desde que o cartão RFID ou NFC já esteja previamente cadastrado pelo Síndico;
- O Perfil Síndico permite o cadastro de cartões RFID e NFC para o usuário e a criação de novos perfis Síndico;
- O sistema touchless oferece a opção de selecionar o andar de destino utilizando o próprio smartphone ou ainda, um cartão de aproximação na unidade de leitura instalada próxima à botoeira. Dessa forma os andares ficam liberados e não há restrição de acesso.