



Kamerový systém do výtahových zařízení Váš výtah pod drobnohledem

Bezpečnostní kamery jsou již mnoho let nedílnou složkou ochrany kancelářských prostor, nákupních center a mnohdy i našich domů a bytů. Nyní se bezpečnostní kamerové systémy postupně stávají také součástí výtahových zařízení. Kamery působí jako prevence proti poškození, odcizení a nesprávnému užívání výtahových zařízení. Monitorovací kamera je high-end zařízení v provedení antivandal umístěné v kopuli se zvýšenou odolností před mechanickým poškozením. Řešení je vhodné pro osobní i nákladní výtahy. Vyznačuje se velmi příznivými provozními parametry, které ve spojení s provedením antivandal nabízí profesionální bezpečnostní prvek do vašeho výtahového zařízení. Chraňte Váš výtah s vynaložením minimálních nákladů.



Kamerový systém do výtahových zařízení

Váš výtah pod drobnohledem

Klíčové charakteristiky:

- Vysoké rozlišení obrazu a vysoký výkon při nízkém osvětlení
- Spolehlivý progres v bezpečnosti a efektivní důkazní materiál proti vandalům
- Pouzdro s vysokou odolností proti mechanickému poškození
- Kompatibilita s jinými bezpečnostními zařízeními
- Non-stop nahrávání / řízené monitorování
- Jednoduché ukládání a vyhledávání záznamů
- Malé vnější rozměry a estetický vzhled



Pro vyhotovení nabídky či dotazu, prosím kontaktujte naši společnost Schindler CZ, a.s. na níže uvedených kontaktech nebo prostřednictvím našeho Servisního technika či Oblastního vedoucího servisu.

Centrála společnosti a region Praha:

Schindler CZ, a.s.
Řevnická 170/4
155 21 Praha 5
Tel.: +420 257 293 111
Fax: +420 257 221 523
E-mail: info@cz.schindler.com
www.schindler-cz.cz

Oblast CZ Západ:

Středisko Karlovy Vary:
Schindler CZ, a.s.
Plzeňská 1775
360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 224 951
Fax.: 353 224 951

Středisko Plzeň:

Schindler CZ, a.s.
Sousedská 3
312 01 Plzeň – Doubavka
Tel.: 377 478 140

Oblast CZ Sever:

Schindler CZ, a.s.
Slovanská 30
463 12 Liberec
Tel.: 482 425 911
Fax: 482 425 911

Oblast CZ Jih:

Schindler CZ, a.s.
V Oblouku 28/2295
370 04 České Budějovice
Tel.: 387 311 625
Fax.: 387 311 625

Oblast Morava:

Středisko Brno:
Schindler CZ, a.s.
Brněnská 404
664 42 Modřice
Tel: 545 233 429
Fax: 545 576 357

Středisko Ostrava:

Schindler CZ, a.s.
Na Nivách 6
700 30 Ostrava – Zábřeh
Tel: 595 781 972
Fax: 595 781 976

Středisko Olomouc:

Schindler CZ, a.s.
Železniční 548/4B
779 00 Olomouc
Tel.: 585 122 200
Fax: 585 122 215

Centrální dispečink:

Tel.: 844 844 808



Schindler