

CleanCall

Distanciation via un contrôle de présence



Moins de contact physique avec les interfaces partagées signifie moins de risque de transmettre les bactéries et virus dangereux, préservant ainsi la santé des locataires, des employés et des invités. Pour y parvenir, nous avons trouvé un moyen pratique d'utiliser les capteurs qui rendent les boutons poussoirs des ascenseurs obsolètes. Avec CleanCall, les locataires peuvent choisir leur destination avec un simple geste de la main.

CleanCall

Fonctionnement

Tandis que les boutons physiques conventionnels doivent être touchés par les utilisateurs, l'évolution des normes d'hygiène impose une approche différente. CleanCall remplace rapidement et facilement les boutons physiques par une interface sans contact basée sur des capteurs.

Le sans contact de CleanCall fonctionne à l'aide d'un capteur intégré innovant qui détecte quand un appel doit être activé. Les utilisateurs doivent simplement déplacer un doigt à moins de 3 cm de la surface pour déclencher le capteur intégré.



Avantages



Pratique

L'interface sans contact permet une utilisation aussi pratique et intuitive qu'un bouton typique.




Sans contact

Le capteur peut détecter l'interaction à 3 cm de la surface du bouton pour permettre aux utilisateurs de faire leur sélection sans contact physique.



Facile à installer

Le remplacement des boutons physiques conventionnels par des capteurs sans contact CleanCall peut être réalisé facilement par un technicien.



Schindler